



Nous vous remercions d'avoir choisi notre kit déco. Afin d'en faciliter la pose il est indispensable de respecter quelques points importants.

Conseils de pose.

1-Commencer par retirer l'ancien kit déco, chauffer le à l'aide d'un décapeur thermique ou d'un sèche-cheveux, pour en faciliter le décollage.

2-Nettoyer à l'essence toutes traces résiduelles de colle.

2-Nettoyer les carénages à l'aide d'un dégraissant type nettoyant frein, jusqu'à enlever toutes trace de gras. Ne pas hésiter à procéder à 4 ou 5 nettoyages.

3-Nettoyer vous les mains de façons consciencieuses, pour ne pas polluer le collant du kit déco et les plastiques précédemment nettoyés.

4-Placer le sticker sur le carénage sans le coller pour bien visualiser son positionnement.

5-Retirer le film du collant puis procéder à la pose du centre vers l'extérieur pour chasser l'air, ou à partir d'un point de fixation, vers l'extrémité.

6-Retirer le film de protection.

7-Une fois l'ensemble du kit posé, chauffez-le en appliquant une pression importante sur toute sa surface, les bords, courbure, plis, rabats, zone de frottement.

Laisser reposer pendant 24h et réchauffer le, en insistant sur toutes les zones sensibles. Cette étape est très importante, car elle permet d'éliminer toute éventuelle entrée de saleté et une adhérence optimale.

Attention !

- 1- Les plastiques neufs sont couverts d'une cire de démoulage il est impératif de bien insister sur le dégraissage 4 ou 5 nettoyages au nettoyant frein sont indispensable.
- 2- L'essence, le white spirit et autre produit de nettoyages peuvent être efficace, mais ils sont gras. Dans tous les cas, il faudra bien insister sur le nettoyant frein. Un mauvais nettoyage peut altérer la pose.
- 3- La pose doit être réalisée dans un milieu sec et propre.
- 4- Ne pas chauffer trop fort le kit déco pour le placer, sous peine de déformer celui-ci.